

Verkaufswand für Abgrenzungsständer

Artikel-Nummer: 10025099;0

Liste benötigter Teile – Abgrenzungsständer sind im Lieferumfang nicht enthalten

A  2× Pfosten (Abgrenzungsständer) nicht im Lieferumfang enthalten	B  2× Standfüße (Abgrenzungsständer) nicht im Lieferumfang enthalten	C  1× Innensechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten
D  4× Stellringe mit Zapfenaufnahme (rot markiert)	E  1× Lamellenwand-Paneel mit Haltebolzen (rot markiert)	

01



Schritt 01 – Montage der Standpfosten

- + Schrauben Sie den Pfosten in das vorbereitete Gewinde des Standfußes (Bodenplatte) ein.
- + Drehen Sie den Pfosten vollständig und kraftschlüssig bis zum Anschlag fest, um eine absolut stabile und kippsichere Basis für das System zu gewährleisten.
- + Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Pfosten.

ⓘ HINWEIS: PASSENDE ABGRENZUNGSSTÄNDER!

Passende Absperr- und Personenleitsysteme finden Sie in verschiedenen Ausführungen im ALLPAX-Online-Shop.

02



Schritt 02 – Positionierung der unteren Stellringe

- + Schieben Sie die unteren Stellringe auf die Standpfosten auf.

ⓘ HINWEIS: AUSRICHTUNG!

Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Aufnahmebohrungen präzise nach oben zeigen. Fixieren Sie die Stellringe auf der gewünschten Höhe (je nach gewünschter Bodenfreiheit des Paneels), indem Sie den Stellring mit dem Innensechskantschlüssel handfest anziehen.

Verkaufswand für Abgrenzungsständer

Artikel-Nummer: 10025099;0

03



Schritt 03 – Einhängen des Systempaneels

- + Platzieren Sie die vormontierten Standpfosten im exakten Abstand der Paneelbreite zueinander.
- + Heben Sie das Systempaneel an und führen Sie die beiden unteren Aufnahmebolzen des Paneels von oben gleichmäßig in die Aufnahmebohrungen der zuvor fixierten Stellringe ein.

04



Schritt 04 – Vertikales Ausrichten des Paneels

- + Schwenken Sie das Systempaneel kontrolliert um die Achse der unteren Bolzenfixierung nach oben, bis es sich in seiner endgültigen, vollkommen vertikalen und geraden Position parallel zwischen den beiden Standpfosten befindet.

05



Schritt 05 – Obere Arretierung und finale Fixierung

- + Setzen Sie jeweils einen weiteren Stellring von oben auf das Ende der Standpfosten auf – die Aufnahmebohrungen müssen hierbei nach unten zeigen.
- + Führen Sie die oberen Aufnahmebolzen des Paneels in diese Bohrungen ein.
- + Schieben Sie die Stellringe nach unten, bis das Paneel spielfrei und formschlüssig umschlossen ist.
- + Ziehen Sie alle Klemmschrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest an, um das System vollständig zu arretieren.